

# NEC 數位式電子交換機

## 數位話機功能簡易操、固定功能鍵說

明：

固定功能鍵	說明	使用方法
<b>SPKR</b>	免持聽筒撥號	按 <b>SPEAKER</b> + 撥內線分機號碼或撥外線鍵。
<b>HOLD</b>	保留	保留電話。
選取外線	<b>選取外線</b>	提起聽筒按 ( 0 ) 。
<b>FEATURE</b>	特定功能鍵	啟動或關閉隱藏式麥克風、響鈴種類調整及外線音量調整。 <b>FEATURE</b> → <b>1</b> : 啟動/關閉麥克風
<b>TRANSFER</b>	轉接/保留	拿起聽筒按 <b>TRANSFER</b> → 轉接分機。
<b>CONFER</b>	會談電話鍵	與第一方通話 → 按 <b>TRANSFER</b> 分機號碼或按 ( 0 ) + 外線號碼 → + <b>CONF</b> (即可構成三方會談) ,
指定跟隨		設定 → 拿起聽筒按 ( #2 ) + 分機號碼 (要等確認音出現再掛掉) 取消 → 拿起聽筒按 ( *2 )
代接	代接	拿起聽筒按 ( ** ) 鍵 → 通話。
<b>REDIAL</b>	末碼重撥	<b>REDIAL</b> → <b>#</b> : 重撥前通電話。
<b>▲ : ▼</b>	音量、顯示幕明暗度及振鈴音量調整	<b>▲</b> : 提高。 <b>▼</b> : 降低。
密碼使用		拿起聽筒按 ( #0 ) + 密碼 (6 位數密碼) + 0 + 手機號碼 (長途)
語音呼叫		拿起聽筒撥分機號碼 + 按螢幕下方 <b>voice</b> 按鍵。